
INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA ODPŁYWU LINIOWEGO

Ważne informacje

- Zalecane jest, aby montaż i przyłącze odpływu liniowego zostało wykonane przez hydraulika lub specjalistę według instrukcji montażu.
- Sprawdź, czy produkt zawiera wszystkie elementy. Jeśli zauważysz brak jakichkolwiek elementów lub uszkodzenie, niezwłocznie skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Przed instalacją sprawdź, czy masz wszystkie niezbędne narzędzia i czy jest wystarczająca ilość miejsca do instalacji.
- Pamiętaj o przygotowaniu odpowiednich materiałów do hydroizolacji podłoża wokół montowanego odpływu liniowego.
- Długość połączenia syfonu z kanalizacją powinna być możliwie jak najkrótsza.
- Pomieszczenie, w którym produkt zostanie zainstalowany, musi spełniać następujące warunki:
 - mieć dopływ i odpływ wody zgodnie z warunkami technicznymi,
 - dobrze wypoziomowane podłoże,
 - wentylację zgodną z wymaganiami technicznym.

Zawartość opakowania

- Odpływ liniowy – rynna (opcja - wraz z czterema stopami do poziomowania)
- Pokrywa / maskownica (wg. katalogu)
- Dystanse do montażu na pokrywie (w przypadku zabudowy)
- Syfon (różne wersje)
- Redukcja plastikowa 40/50 (opcja)
- Haczyk do wyjmowania pokrywy.
- Instrukcja montażu i użytkowania.

Instrukcja montażu

1. Przed montażem zdejmij pokrywę odpływu, aby nie uległa uszkodzeniu.
2. Zabezpiecz górne krawędzie i środek odpływu przed uszkodzeniem i zarysowaniem (np. taśmą maskującą). Pamiętaj również o zabezpieczeniu syfonu przed dostaniem się kleju, cementu lub zaprawy do środka syfonu, czy rury kanalizacyjnej. Do zabezpieczenia brzegów odwodnienia możesz użyć taśmy malarskiej natomiast syfon kawałkiem styropianu.

3. Użyj papieru ściernego i delikatnie przetrzyj dolne powierzchnie odpływu, którymi będzie stykał się z klejem do płytek oraz folią w płynie. Odtłuść powierzchnię w celu zapewnienia większej przyczepności do podłoża.
4. Po zabezpieczeniu odpływu dokonaj oznaczenia miejsca i odpowiedniego przygotowania podłoża do jego montażu.
5. Połącz rynnę z rurą odpływową (pamiętaj o użyciu redukcji 50/40 oraz zachowaniu odpowiedniego spadku pomiędzy syfonem, a rurą kanalizacyjną. Minimalny spadek do odwodnienia powinien wynosić 2%, a rury kanalizacyjnej 1,5%).
6. Upewnij się, że wszystkie uszczelki zostały prawidłowo zamontowane. Przeprowadź test szczelności połączeń.
7. Korzystając z poziomicy sprawdź poziom we wszystkich kierunkach osadzonego odpływu.
8. Wypełnij przestrzeń pod i wokół odpływu zaprawą cementową, zwracając uwagę na grubość płytek.
9. Po wyschnięciu zaprawy użyj produktów izolacyjnych w postaci płynnej folii oraz taśmy do hydroizolacji.
10. Podczas układania płytek upewnij się, że spadek jest skierowany w kierunku odpływu prysznicowego. Płytki należy ułożyć 1 - 2 mm wyżej od górnej krawędzi odpływu w celu uniknięcia gromadzenia się wody wzdłuż odpływu.
11. Po ułożeniu płytek uszczelnij połączenie płytek z odpływem za pomocą silikonu sanitarnego.
12. Po zaschnięciu silikonu przemyj dokładnie rynnę odpływu i powierzchnię z brudu powstałego przy montażu.
13. Umieść pokrywę w odpływie.

Konserwacja oraz czyszczenie

1. Część metalowa wykonana jest ze stali nierdzewnej (opcja – pokryta hybrydową powłoką proszkową w kolorze czarnym) podatnej na zarysowania, zadrapania czy uszkodzenia mechaniczne. W związku z tym podczas czyszczenia widocznych powierzchni odpływu, nie używaj materiałów ściernych i ostrych. Do czyszczenia używaj miękkiej/łagodnej ściereczki lub gąbki, pamiętając, że nadmierne tarcie może zmatowić / uszkodzić powierzchnię odpływu.
2. Minimum raz w miesiącu czyść odpływ z mydlin, włosów oraz innych nieczystości. Regularne czyszczenie zapewnia prawidłową drożność odpływu.
3. Do czyszczenia produktu używaj odpowiednich detergentów lub specjalnych środków przeznaczonych do stali nierdzewnej.
4. W przypadku korzystania ze środków drażniących rury bezwzględnie unikaj kontaktu ze stalą ponieważ mogą one uszkodzić jej powierzchnię. Środek należy wprowadzić bezpośrednio do rury odpływowej za pomocą lejka po